

# Druckwechsel

für Rollups ohne EasyChange-System

Entnehmen Sie den Pin, der sich an der Unterseite des Systems befindet.



Ziehen Sie den auszutauschenden Druck so weit wie möglich aus dem System heraus.

Stecken Sie zur Befestigung den Pin in die entsprechende Öffnung des Systems, damit Ihr Druck nicht wieder einrollt.



# Druckwechsel

## für Rollups ohne EasyChange-System

Schneiden Sie den Druck am unteren Ende gerade ab.

Unser Tipp:

Benutzen Sie ein Lineal, um den Druck sauber von der Papierlasche zu trennen.



Befestigen Sie doppelseitiges Klebeband an dem oberen Ende der Papierlasche.



Lösen Sie die Klemmschiene von dem auszutauschenden Druck.



# Druckwechsel

## für Rollups ohne EasyChange-System

Legen Sie den neuen Druck gerade an und heften Sie ihn mit Hilfe des Klebebandes an die Papierlasche.



Nun können Sie die Klemmschiene an dem neuen Druck befestigen.



Ziehen Sie den Pin heraus und lassen Sie den Druck langsam in das System einrollen.

Ihr Druck ist nun fertig ausgetauscht.

