

Aufbauanleitung

für Textilspannrahmen Slim



Entnehmen Sie die einzelnen Profile aus der Tasche und legen diese wie auf dem Foto zu sehen ist aus.

Stecken Sie nun die Winkel in die Profile und die mittlere Verbindungsstange in die passenden Aufnahmen.



Bevor Sie die Füße ausklappen und das System aufstellen, Stecken Sie einfach den Druck mit dem Gummikeder in die umlaufende Nut.